

Руководство по оформлению заказа

Все перечисленные стандартные запчасти различаются между собой в зависимости от типа двигателя, размера станины, серии и возможных особенностей.

Чтобы мы могли точно определить их, при заказе, пожалуйста, сообщите следующие данные: название и номер позиции запасной части в соответствии с приведенным ниже списком запасных частей

обозначение двигателя
код двигателя



указаны на шильде

Пример:

Pos. 5 Fan
5AT 71B-2/T3 ; B3
A500201

ИЕС Трехфазные взрывозащищенные электродвигатели типа защиты «взрывонепроницаемая оболочка d» с типовым обозначением AT, ATP, ATPV, ABT, ABTP, ABTPV, ATL, ABTL и габаритами 71-112 (серия 5AT), 90-315 (серия 7AT) :

Позиция	Наименование
1	Статор
2	Ротор (отбалансированный)
3	Подшипниковый щит B3,B5,B14
4	Задний подшипниковый щит
5	Крыльчатка вентилятора
6	Кожух вентилятора
7	Проходные изоляторы
8	Уплотнение клеммной коробки
9	Клеммная коробка
10	Уплотнение крышки клеммной коробки
11	Крышка клеммной коробки
12	Крышка
13	Кабельный ввод
13.1	Кабельный адаптер
14	Заглушка
15	Подшипник на приводной стороне
15.1	Подшипник на неприводной стороне
16	Пружинное кольцо
17	Стопорное кольцо
18	Шпонка
18.1	Шпонка второго вала
20	Правая лапа
21	Левая лапа
22	Рым-болт
26	Шпилька

